


# FRÖJDA



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

**English**

CAUTION! Strangulation hazard. Hang out of reach of young children.

**English**

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**English**

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

**English**

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

**Deutsch**

VOR DEM WEGLEGEN IMMER DIE AKKUS/BATTERIEN ENTNEHMEN.

**Deutsch**

ACHTUNG! Strangulationsgefahr. Außer Reichweite von Kleinkindern montieren.

**Deutsch**

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, muss das komplette Produkt entsorgt werden.

**Deutsch**

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

**Deutsch**

Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte und neue Batterien kombinieren noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen.

**Français**

TOUJOURS RETIRER LES PILES  
AVANT RANGEMENT.

**Français**

ATTENTION ! Risque  
d'étranglement.  
Accrocher hors de portée des  
jeunes enfants.

**Français**

La source lumineuse de ce  
luminaire n'est pas remplaçable;  
lorsque la source lumineuse  
atteint sa fin de vie, le luminaire  
entier doit être remplacé.

**Français**

Le cordon d'alimentation et le  
câble extérieur de ce luminaire ne  
peuvent être remplacés. Si l'un de  
ces éléments est endommagé, le  
luminaire doit être détruit.

**Français**

N'utiliser que des piles  
compatibles avec le produit. Ne  
pas mélanger des piles neuves  
et anciennes, ou des piles de  
marques et types différents.

**Nederlands**

VERWIJDER DE BATTERIJEN ALTIJD  
BIJ HET OPBERGEN.

**Nederlands**

WAARSCHUWING! Gevaar voor  
verstikking en verstrikking.  
Buiten bereik van kleine kinderen  
hangen.

**Nederlands**

De lichtbron in deze armatuur  
kan niet worden vervangen, dus  
wanneer de lichtbron verbruikt is,  
moet de hele armatuur worden  
vervangen.

**Nederlands**

De buitenste flexibele kabel/het  
snoer van deze lamp kan niet  
vervangen worden. Als de kabel/  
het snoer beschadigd is, gebruik  
de lamp dan niet meer.

**Nederlands**

Gebruik alleen batterijen die  
bedoeld zijn voor dit product.  
Combineer geen nieuwe en oude  
batterijen, verschillende merken  
of typen.

**Dansk**

BATTERIERNE SKAL ALTID TAGES UD, FØR PRODUKTET SÆTTES VÆK TIL OPBEVARING.

**Dansk**

ADVARSEL! Risiko for kvælning, Skal hænges op uden for små børns rækkevidde.

**Dansk**

Pæren i denne lampe kan ikke udskiftes. Når pæren ikke længere fungerer, skal hele lampen udskiftes.

**Dansk**

Det eksterne bøjelige kabel eller ledningen til denne belysning kan ikke udskiftes. Hvis kablet eller ledningen beskadiges, skal belysningen kasseres.

**Dansk**

Brug kun batterier, der er beregnet til produktet. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.

**Íslenska**

FJARLÆGIÐ ÁVALT RAFHLÖÐUR ÁÐUR EN VARAN ER SETT Í GEYMSLU.

**Íslenska**

VIÐVÖRUN! Köfnunarhætta. Hengið þar sem börn ná ekki til.

**Íslenska**

Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa í þessum lampa. Þegar ljósgjafinn brennur út þarf að skipta út öllum lampanum.

**Íslenska**

Það er ekki hægt að skipta ytri sveigjanlegu snúrunni í þessari ljósi út fyrir nýja; ef snúran er skemmd þarf að farga ljósinu.

**Íslenska**

Notaðu aðeins rafhlöður sem eru ætlaðar vörunni. Ekki nota saman gamlar og nýjar rafhlöður, mismunandi tegundir eða merki.

**Norsk**

TA ALLTID UT BATTERIENE VED OPPBEVARING.

**Norsk**

ADVARSEL! Fare for kveling. Skal henges utenfor rekkevidde for småbarn.

**Norsk**

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden må hele armaturen skiftes ut.

**Norsk**

Kabelen eller ledningen til denne belysningen må ikke byttes ut. Dersom kabelen eller ledningen skades, skal belysningen kastes.

**Norsk**

Bruk bare batterier som er beregnet for dette produktet. Ikke bland gamle og nye batterier, forskjellige merker eller typer.

**Suomi**

PARISTOT/AKUT IRROTETTAVA, KUN TUOTETTA EI OLE TARKOITUS KÄYTTÄÄ VÄHÄÄN AIKAAN.

**Suomi**

VAROITUS! Kuristusvaara. Ripusta pikkulasten ulottumattomiin.

**Suomi**

Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

**Suomi**

Tämän valaisimen ulkoista, taipuisaa kaapelia tai johtoa ei saa vaihtaa. Jos kaapeli tai johto vioittuu, valaisin on hävitettävä.

**Suomi**

Käytä vain tähän tuotteeseen tarkoitettuja paristoja/akkuja. Älä sekoittele vanhoja ja uusia paristoja/akkuja tai erimerkkisiä ja -tyyppisiä paristoja/akkuja.

**Svenska**

TA ALLTID UR BATTERIERNA VID FÖRVARING.

**Svenska**

WARNING! Risk för strypling. Häng utom räckhåll för småbarn.

**Svenska**

Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.

**Svenska**

Den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning kan inte bytas ut. Om kabeln eller sladden skadas skall belysningen förstöras.

**Svenska**

Använd endast batterier som är avsedda för produkten. Blanda inte nya och gamla batterier, olika varumärken eller typer.

**Česky**

PŘED ULOŽENÍM VŽDY VYJMĚTE BATERIE.

**Česky**

POZOR! Nebezpečí uškracení. Zavěste mimo dosah malých dětí.

**Česky**

Žárovku u tohoto osvětlení nelze vyměnit; jakmile dojde žárovka na konec své životnosti, je potřeba vyměnit celé osvětlení.

**Česky**

Flexibilní externí kabel této lampy nelze vyměnit. Dojde-li k poškození kabelu, lampa by měla být znehodnocena.

**Česky**

Používejte pouze baterie určené pro tento výrobek. Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky a typy.

**Español**

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

**Español**

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

**Español**

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

**Español**

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se daña, hay que destruir la luminaria.

**Español**

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

**Italiano**

TOGLI SEMPRE LE BATTERIE PRIMA DI METTERE VIA IL PRODOTTO.

**Italiano**

AVVERTENZA! Rischio di strangolamento. Appendi questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

**Italiano**

La fonte luminosa di questa illuminazione non può essere sostituita. Quando la fonte luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intera illuminazione dev'essere sostituita.

**Italiano**

Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questo prodotto non si possono sostituire. Se si danneggiano, il prodotto deve essere distrutto.

**Italiano**

Usa esclusivamente il tipo di batteria specificato per questo prodotto. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi o marchi diversi.



**Magyar**  
TÁROLÁS ELŐTT MINDIG  
TÁVOLÍTSD EL AZ ELEMÉKET.

**Magyar**  
VIGYÁZAT! Fulladásveszély!  
Gyerekektől távol tartandó!

**Magyar**  
A lámpatestben található  
fényforrás nem cserélhető; amikor  
a fényforrás eléri élettartamának  
végét, az egész lámpatestet ki kell  
cserélni.

**Magyar**  
A lámpa/ világítótest külső,  
rugalmas kábele, vezetéke nem  
cserélhető; ha a vezeték megsérül,  
a világítótestet ki kell dobni.

**Magyar**  
Kizárólag olyan elemeket használj,  
amelyek a termékhez megfelelő  
típusúak. Ne használj egyszerre  
régieket és új vagy különböző típusú  
elemeket.

**Polski**  
PRZED ODSZTAWIENIEM NA  
PRZECHOWANIE ZAWSZE WYJMŲJ  
BATERIE.

**Polski**  
UWAGA! Niebezpieczeństwo  
uduszenia. Trzymaj z dala od  
małych dzieci.

**Polski**  
Źródło światła tej lampy nie  
jest wymienialne; w przypadku  
wyczerpania się źródła światła,  
wymianie podlega cała lampa.

**Polski**  
Zewnętrzny kabel nie może  
być wymieniany; w przypadku  
uszkodzenia kabla należy zniszczyć  
całe oświetlenie.

**Polski**  
Używaj tylko baterii  
przeznaczonych do tego produktu.  
Nie mieszaj baterii starych i  
nowych, różnych marek lub typów.



**Eesti**

ENNE HOIUSTAMIST EEMALDAGE  
PATAREID.

**Eesti**

HOIATUS! Lämmisoht.  
Hoidke väikelastele kättesaamatus  
kohas.

**Eesti**

Selle valgusti valgusallikas ei  
ole asendatav; kui valgusallikas  
töö lõpetab, tuleb valgusti välja  
vahetada.

**Eesti**

Valgusti kaablit või juhet ei saa  
vahetada; kui juhe on kahjustatud  
tuleb valgusti hävitada

**Eesti**

Kasuta vaid selle toote jaoks  
mõeldud patareisid. Ära kasuta  
korraga vanu ja uusi, eri tüüpi või  
eri tootemargi patareisid.

**Latviešu**

PIRMS UZGLABĀŠANAS VIENMĒR  
IZŅĒMIET BATERIJAS.

**Latviešu**

BRĪDINĀJUMS! Nožņaugšanās  
risks.  
Pakarināt maziem bērniem  
nepieejamā vietā.

**Latviešu**

Šīs lampas gaismas avots nav  
nomaināms - kad gaismas avots  
izdeg, jānomaina visa lampa.

**Latviešu**

Šīs ierīces vadu vai kabeli nav  
iespējams nomainīt - ja vads/  
kabelis ir bojāts, ierīci nedrīkst  
lietot.

**Latviešu**

Izmanto tikai konkrētajai precei  
paredzētas baterijas. Pilnas  
baterijas nedrīkst lietot kopā ar  
daļēji izlādētām baterijām, cita  
ražotāja vai cita veida baterijām.

**Lietuvių**

VISADA IŠIMKITE BATERIJAS, JEI KETINATE NENAUDOTI GAMINIO ILGESNĮ LAIKĄ.

**Lietuvių**

DĖMESIO! Galima pasismaugti. Laikyti atokiau nuo mažų vaikų.

**Lietuvių**

Šviestuve įrengto šviesos šaltinio negalima pakeisti, todėl pasibaigus jo naudojimo laikui – pakeiskite šviestuvą nauju.

**Lietuvių**

Išorinis lankstusis kabelis ar laidas nekeičiamas. Jei jis pažeistas, visą šviestuvą reikia išmesti.

**Lietuvių**

Naudokite tik prietaisui tinkančias baterijas. Nenaudokite senų ir naujų, skirtingų gamintojų, skirtingo tipo baterijų kartu.

**Portugues**

RETIRE SEMPRE AS PILHAS ANTES DE GUARDAR.

**Portugues**

ATENÇÃO! Risco de estrangulamento. Pendurar fora do alcance das crianças.

**Portugues**

A fonte de iluminação desta luminária não é substituível: quando a sua vida útil termina, todo o produto deve ser substituído.

**Portugues**

O cabo exterior flexível deste candeeiro não pode ser substituído; se o cabo de danificar o candeeiro deverá ser destruído.

**Portugues**

Use somente pilhas adequadas ao artigo. Não misture pilhas novas e antigas, marcas ou tipos diferentes.

**Româna**

SCOATE ÎNTOTDEAUNA BATERIILE ÎNAINTE DE A DEPOZITA.

**Româna**

ATENȚIE! Pericol de strangulare. Nu lăsa la îndemâna copiilor.

**Româna**

Becul nu poate fi înlocuit; atunci când este nevoie, înlocuiște corpul de iluminat.

**Româna**

Cablul extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, corpul de iluminat nu mai poate fi folosit.

**Româna**

Folosește doar baterii potrivite pentru acest produs. Nu combina bateriile noi cu cele vechi, de mărci sau tipuri diferite.

**Slovensky**

PRED SKLADOVANÍM VŽDY NAJPRV VYBERTE BATÉRIE.

**Slovensky**

POZOR! Riziko uškrtenia. Zaveste mimo dosahu detí.

**Slovensky**

Žiarovka v tomto osvetlení nieje nahraditeľná. Keď prestane svietiť svetlo, celá žiarovka musí byť vymenená.

**Slovensky**

Kábel tohto svietidla nie je možné nahradiť. Ak sa kábel poškodí, svietidlo možno zničiť.

**Slovensky**

Používajte iba batérie určené do tohto výrobku. Nemiešajte nové a staré batérie alebo rozličné značky batérií.

**Български**

ВИНАГИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ  
БАТЕРИИТЕ, ПРЕДИ ДА  
ПРИБЕРЕТЕ.

**Български**

ВНИМАНИЕ! Опасност от  
задушаване. Окачвайте на места  
недостъпни за малки деца.

**Български**

Светлинният източник в това  
осветително тяло не може да  
се подменя - в края на периода  
на експлоатация цялата лампа  
трябва да бъде сменена.

**Български**

Външният подвижен кабел  
или шнур на лампата не може  
да бъде подменян; ако бъде  
повреден, лампата трябва да се  
изхвърли.

**Български**

Използвайте единствено  
батерии, които са  
предназначени за този продукт.  
Не комбинирайте стари и нови,  
различни марки или типове  
батерии.

**Hrvatski**

UVIJEK UKLONITI BATERIJU PRIJE  
ODLAGANJA PROIZVODA.

**Hrvatski**

OPREZ! Opasnost od davljenja.  
Objesite izvan dohvata djece.

**Hrvatski**

Izvor svjetla u ovom rasvjetnom  
tijelu ne može se zamijeniti; po  
prestanaku rada izvora svjetla,  
zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo.

**Hrvatski**

Strujni kabel ove lampe ne može  
se zamijeniti. Ako je kabel oštećen,  
bacite lampu.

**Hrvatski**

Upotrebljavati samo baterije koje  
su namijenjene za proizvod. Ne  
kombinirati stare i nove baterije,  
kao ni različite marke i vrste  
baterija.



### **Ελληνικά**

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

### **Ελληνικά**

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος στραγγαλισμού. Κρεμάστε το σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.

### **Ελληνικά**

Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί: όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

### **Ελληνικά**

Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή γορδόνι αυτού του φωτιστικού, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο τραυματιστεί, το φωτιστικό αχρηστεύεται και θα πρέπει να καταστραφεί.

### **Ελληνικά**

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που ενδείκνυνται για το προϊόν. Μην ανακατεύετε παλιές με νέες μπαταρίες, διαφορετικά είδη ή τύπους.

### **Русский**

ПЕРЕД ТЕМ КАК УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ БАТАРЕИ.

### **Русский**

ВНИМАНИЕ! Опасность удушения. Устанавливайте в недоступном для детей месте.

### **Русский**

Источник света в этом светильнике не подлежит замене. Когда закончится срок службы источника света, светильник необходимо заменить.

### **Русский**

Наружный гибкий удлинитель или шнур этого светильника невозможно заменить; если шнур поврежден, светильником пользоваться нельзя.

### **Русский**

Используйте только предназначенные для товара батарейки. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов и марок.

**Українська**

ПЕРЕД ТИМ ЯК ПРИБРАТИ  
НА ЗБЕРІГАННЯ, НЕОБХІДНО  
ВИТЯГТИ БАТАРЕЙКИ.

**Українська**

УВАГА! Небезпека удушення.  
Вішайте в недоступному для  
дітей місці.

**Українська**

Джерело світла цього  
світильника не підлягає заміні.  
Після закінчення терміну роботи  
джерела світла світильник  
необхідно замінити.

**Українська**

Зовнішній гнучкий шнур  
або дріт виробу не можна  
замінювати. Якщо дріт  
пошкоджено, виріб треба  
знищити.

**Українська**

Використовуйте лише  
батареї, що підходять для  
цього виробу. Не змішуйте нові  
та старі батареї, різні типи  
або марки.

**Srpski**

UVEK IZVADI BATERIJE PRE  
ODLAGANJA.

**Srpski**

OPREZ! Opasnost od davljenja.  
Okačiti van domašaja dece.

**Srpski**

Svetlosni izvor ove svetiljke nije  
zamenljiv; kada svetlosni izvor  
prestane da radi, mora se zameniti  
cela svetiljka.

**Srpski**

Spoljašnji fleksibilni kabl ili kabl  
ove svetiljke nisu zamenljivi; ako  
je kabl oštećen, svetiljka treba da  
se baci.

**Srpski**

Koristi samo baterije predviđene  
za dati proizvod. Ne mešaj stare  
i nove baterije, različite marke i  
različite vrste.

**Slovenščina**

VEDNO ODSTRANI BATERIJE PRED SHRANJEVANJEM.

**Slovenščina**

POZOR! Nevarnost zadavljenja. Obesi izven dosega otrok.

**Slovenščina**

Svetlobnega vira v tem izdelku ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

**Slovenščina**

Zunanjega pregibnega kabla ali žice ni mogoče zamenjati; če se kabel poškoduje, zavrzi celoten izdelek.

**Slovenščina**

Uporabljalj le baterije, ki so namenjene za uporabo z izdelkom. Ne mešaj starih in novih baterij, baterij različnih proizvajalcev in različnih tipov.

**Türkçe**

SAKLAMADAN ÖNCE HER ZAMAN PİLLERİ ÇIKARINIZ.

**Türkçe**

DİKKAT! Boğulma riski. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlere asınız.

**Türkçe**

Bu lambanın ampulü değiştirilemez; ampulün kullanım ömrü bittiğinde, lambanın tümü değiştirilmelidir.

**Türkçe**

Bu aydınlatmanın harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordon zarar görürse aydınlatma imha edilmelidir.

**Türkçe**

Yalnızca ürün için uygun pilleri kullanın. Eski ve yeni pilleri, farklı pil markalarını veya türlerini bir arada kullanmayın.



**中文**  
存放前，必須取出電池。

**中文**  
警告！謹防發生繞纏導致窒息事故。

**中文**  
該照明裝置內的光源不可替換，若光源無法繼續使用，必須更換整個照明裝置。

**中文**  
燈具電源線不可更換；電源線損壞後，燈具應遺棄，不可繼續使用。

**中文**  
僅使用產品規定的配套電池。請勿將新舊電池、不同品牌或類型的電池混合使用。

**繁中**  
存放前務必拆下電池。

**繁中**  
警告！窒息危險  
掛在幼兒接觸不到的地方。

**繁中**  
本燈具的光源不可更換；當光源達到壽命盡頭時，需更換整個燈具

**繁中**  
此照明燈外部的可彎曲電線無法更換；若電線遭到損壞，照明燈即無法使用。

**繁中**  
僅能使用指定電池；請勿混合使用新舊電池、不同品牌或類型的電池

**한국어**  
보관하기 전에는 항상 전지를 분리하세요.

**한국어**  
주의! 목졸림 위험.  
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 매달아주세요.

**한국어**  
본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다.  
전구의 수명이 다한 경우에는 제품을 교체해야 합니다.

**한국어**  
본 조명의 외부 신축성 케이블/코드는 교체가 불가능합니다. 코드에 손상이 있을 경우에는 조명기구를 폐기하세요.

**한국어**  
제품에 맞는 배터리만 사용하세요. 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마세요.





### 日本語

保管するときは必ず電池を取り出してください。

### 日本語

注意！コードなどが首に絡み窒息する恐れがあります。  
お子さまの手の届かない場所に吊るしてご使用ください。

### 日本語

本製品の光源は交換できません。光源が寿命を迎えたら、本体ごと交換してください。

### 日本語

この照明器具の外部ケーブルやコードは交換できません。ケーブル・コードが破損した場合には、すぐに使用を中止し、照明器具を廃棄してください。

### 日本語

必ず製品に適した電池をお使いください。古い電池と新しい電池、ブランドや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください

### Bahasa Indonesia

SELALU LEPAS BATERAI SEBELUM DISIMPAN.

### Bahasa Indonesia

PERINGATAN! Bahaya terjerat.  
Gantungkan jauh dari jangkauan anak-anak.

### Bahasa Indonesia

Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat diganti; ketika bohlam sudah mati, lampu harus diganti.

### Bahasa Indonesia

Bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan penerangan ini tidak dapat diganti; bila kabel sambungan rusak, lampu penerangan ini harus dibuang.

### Bahasa Indonesia

Gunakan hanya baterai yang ditujukan untuk produk. Jangan mencampur baterai lama dan baru, berbagai merek atau tipe.



### **Bahasa Malaysia**

SELALU TANGGALKAN BATERI  
SEBELUM DISIMPAN

### **Bahasa Malaysia**

AWAS! Bahaya terjerut.  
Gantung agar tidak dapat dicapai  
oleh kanak-kanak.

### **Bahasa Malaysia**

Sumber cahaya sistem lampu  
tidak boleh diganti; apabila hayat  
sumber cahaya berakhir, seluruh  
sistem lampu akan diganti.

### **Bahasa Malaysia**

Kabel atau kord luaran yang  
fleksibel untuk lampu ini tidak  
boleh diganti; jika kord rosak,  
lampu perlu dimusnahkan.

### **Bahasa Malaysia**

Gunakan hanya bateri yang  
khusus untuk produk ini. Jangan  
campur bateri lama dan baharu,  
jenama atau jenis yang berbeza-  
beza.

### **عربي**

قم بإزالة البطاريات دائما قبل التخزين.

### **عربي**

تجذيرا! خطر الإختناق.  
علق بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

### **عربي**

مصدر الضوء لهذا المصباح غير قابل  
للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى  
نهاية عمره الافتراضي يجب تغيير المصباح  
بالكامل.

### **عربي**

يحظر تغيير السلك المرن الخارجي لهذا  
المصباح. في حال الضرر، يتلف المصباح.

### **عربي**

استخدم البطاريات المخصصة للمنتج  
فقط. لا تخلط بطاريات قديمة جديدة  
وعلامات تجارية أو أنواع مختلفة من  
البطاريات.



### ไทย

ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำไปเก็บทุกครั้ง

### ไทย

ข้อควรระวัง! ระวังเด็กถูกสายไฟรัดหรือพันจนก่อให้เกิดอันตราย เก็บสายไฟให้พ้นมือเด็กเล็ก

### ไทย

หลอดไฟเป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้ เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟใหม่

### ไทย

สายเคเบิลหรือสายไฟอ่อนของโคมไฟไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทิ้งโคมไฟทั้งชุด ห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาด

### ไทย

กรุณาใช้แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับสินค้าเท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าปนกับแบตเตอรี่ใหม่ หรือใช้แบตเตอรี่ต่างประเภทหรือต่างยี่ห้อในสินค้าเดียวกัน

### Tiếng Việt

LUÔN LẤY PIN RA KHỎI SẢN PHẨM TRƯỚC KHI MANG ĐI CẤT.

### Tiếng Việt

CHÚ Ý! Nguy cơ siết cổ. Treo ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

### Tiếng Việt


Không thể thay thế nguồn sáng của đèn; khi đèn hết tuổi thọ sử dụng, phải vứt bỏ toàn bộ đèn.


### Tiếng Việt


Không thể thay thế dây cáp mềm bên ngoài hoặc dây cáp nguồn; nếu dây bị hỏng, cần phải vứt bỏ toàn bộ đèn.


### Tiếng Việt

Chỉ sử dụng loại pin phù hợp với sản phẩm. không sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới, pin khác loại hoặc khác thương hiệu.









### English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

### Deutsch

Die Zeitschaltuhr schaltet die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch ab und schaltet sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder an.

### Français

La minuterie éteint automatiquement la lumière au bout de 6 heures, et la rallume à la même heure le jour suivant.

### Nederlands

De timer doet het licht na 6 uur automatisch uit en doet het op dezelfde tijd de volgende dag weer aan.

### Dansk

Timeren slukker lyset automatisk efter 6 timer og tænder det igen på samme tid dagen efter.

### Íslenska

Tímastillingin slekkur sjálfkrafa á ljósunum eftir sex klukkutíma og kveikir á þeim aftur á sama tíma næsta dag.

### Norsk

Timeren slukker lyset automatisk etter 6 timer og tenner det igjen ved samme tid dagen derpå.

### Suomi

Ajastin sammuttaa valot automaattisesti 6 tunnin jälkeen ja sytyttää ne taas seuraavana päivänä samaan aikaan.

### Svenska

Timern släcker ljuset automatiskt efter 6 timmar och tänder det igen vid samma tid dagen därpå.

### **Česky**

Časovač vypne světlo automaticky po 6 hodinách a další den jej opět zapne ve stejný čas.

### **Español**

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

### **Italiano**

Grazie al timer la luce si spegne automaticamente dopo 6 ore e si riaccende alla stessa ora il giorno successivo.

### **Magyar**

Az időzítő 6 óra eltelte után automatikusan lekapcsolja a világítást, majd a következő napon ugyanabban az időpontban visszakapcsolja.

### **Polski**

Wyłącznik czasowy wyłącza oświetlenie automatycznie po 6 godzinach i włącza je ponownie o tej samej porze następnego dnia.

### **Eesti**

Taimer lülitab valguse automaatselt välja 6 tunni pärast ja lülitab uuesti sisse järgmisel päeval.

### **Latviešu**

Pēc 6 stundām taimeris gaismu automātiski izslēdz. Gaisma automātiski ieslēgsies nākamajā dienā, tajā pašā laikā.

### **Lietuvių**

Laikmatis automatiškai išjungia šviesas praėjus 6 valandoms ir įjungia jas kitą dieną tuo pačiu laiku.

### **Portugues**

O temporizador desliga a luz automaticamente após 6 horas e volta a ligá-la à mesma hora no dia seguinte.

### **Româna**

Timerul oprește automat lumina după 6 ore și se pornește la aceeași oră în ziua următoare.

### **Slovensky**

Časovač svetlo po 6 hodinách automaticky vypne a opäť zapne v rovnakom čase na druhý deň.

### **Български**

Таймерът изключва осветлението автоматично след 6 часа и го включва отново, по същото време, на следващия ден.

### **Hrvatski**

Tajmer automatski mijenja svjetlo nakon 6 sati i pali se u isto vrijeme sljedeći dan.

### **Ελληνικά**

Ο χρονδιακόπτης σβήνει το φως αυτόματα μετά από 6 ώρες, και το ανάβει πάλι την ίδια ώρα την επόμενη μέρα.

## Русский

Таймер автоматически выключает свет через 6 часов и включает его в это же время на следующей день.

## Українська

Таймер автоматично відключає світло через 6 годин та включає його у той самий час наступного дня.

## Srpski

Tajmer automatski gasi svetlo posle 6 sati i ponovno ga pali sutradan u isto vreme.

## Slovenščina

Programska ura samodejno ugasne luč po 6 urah in jo ponovno prižge naslednji dan ob isti uri.

## Türkçe

Zamanlayıcı, 6 saat sonra ışığı otomatik olarak kapatır ve ertesi gün aynı saatte tekrar açar.

## 中文

计时器在6小时后自动关灯，并在第二天的同一时间开灯。

## 繁中

計時器在6小時後自動關燈，並在第二天的同一時間開燈。

## 한국어

타이머가 6시간 후에 자동으로 작동하여 조명 전원이 꺼지고, 다음 날 같은 시각에 다시 켜집니다.

## 日本語

タイマーで6時間後に自動で消灯します。また、翌日同じ時刻に点灯します。

## Bahasa Indonesia

Timer memadamkan lampu secara otomatis setelah 6 jam, dan menyalakannya kembali di waktu dan hari yang sama.

## Bahasa Malaysia

Pemasa menutup lampu secara automatik selepas 6 jam, dan memasang ia semula pada masa yang sama pada keesokan harinya.

## عربي

يقوم المؤقت بإطفاء الإضاءة تلقائياً بعد 6 ساعات، ويقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى في نفس الوقت في اليوم التالي.

## ไทย

ตัวจับเวลาจะปิดไฟอัตโนมัติ หลังไฟทำงานนาน 6 ชั่วโมง และจะเปิดไฟตามเวลาเดิมในวันถัดไป

## Tiếng Việt

Bộ giờ tự động tắt đèn sau 6 giờ, và bật lại vào cùng giờ ngày tiếp theo.